

Vejledning

for dish indicator

Dish indicator er smart, da den i modsætning til de andre på markedet, kun skal håndteres når man tømmer sin opvaskemaskine.



1. Når man tømmer sin opvaskemaskine, så vippes indikatoren, så ledes at den røde side vender opad. Denne side har 2 fordybninger.



2. Når maskinen har vasket op, ville indikatoren have vendt sig, således at den hvide side vender opad.



3. Skulle indikatoren ikke ændre sig efter en vask, så prøv at flytte den til en anden lokation i opvaskemaskinen, eller lad være med at sætte opvask helt op ad indikatoren.
4. Vandet løber ud af karet efter vask. Hvis hullerne skulle stoppe til, kan man bruge papirklips til at skabe fri passage.
5. Indikatoren kan ikke tåle kogende vand, vask i varmt vand, eller lad den sidde i maskinen ved maskinrens.